

3 Maximale Ausstattung mit Regelpumpe

	Pos.		Pos.
1.1. [Y103] - Steuerventil 1. Lage (gelb) rechte Ventilsäule	I 14	1.2. [Y104] - Steuerventil 2. Lage (blau) rechte Ventilsäule	J 14
1.3. [Y105] - Steuerventil 3. Lage (rot) rechte Ventilsäule	L 14	1.4. [Y106] - Steuerventil 4. Lage (grün) rechte Ventilsäule	M 14
2.1. [Y107] - Steuerventil 5. Lage (braun) linke Ventilsäule	H 16	2.2. [Y108] - Steuerventil 6. Lage (weiss) linke Ventilsäule	I 16
AB - Hydraulische Anhängerbremse	I 1	ABVI - Anhängerbremsventil (Version Italien)	D 20
ABVAS - Anhängerbremsventil Abschaltung	D 18	ABVDUE - Anhängerbremsventil Druckübersetzung	C 20
ABVDW - Anhängerbremsventil Druckwaage	C 18	AH - Anschlüsse Heck	L 1, H 24
AML - Anschlüsse Mitte links	P 20	AMR - Anschlüsse Mitte rechts	P 3
APL - Anfangsplatte linke Ventilsäule	F 20	APRR - Anfangsplatte rechte Ventilsäule mit PR	E 10
ASPL - Arbeitsspeicher Federung Links	O 24	ASPR - Arbeitsspeicher Federung Rechts	O 23
AV8 - Absperrhahn FKH	O 20	AV9 - Absperrhahn starre Ackerschiene	H 6
AVF1 - Absperrventil Federung Senken	K 20	AVF2 - Absperrventil Federung Heben	K 20
AVMH - Absperrventil Minihydraulik Schieberstellung wie dargestellt rechts drehen = geschlossen = mit Minihydraulik; links drehen = offen = ohne Minihydraulik			O 11
B080 - Sensor, Hydrauliköltemperatur	C 14	B107 - Schalter, Hydraulikölstand	C 13
BF - Belüftungsfilter	C 7	BL1 - Blende ASPL	N 24
BL2 - Blende ASPR	N 23	BL3 - Blende 3 FSC	N 23
BL4 - Blende Anfangsplatte	G 17, F 14	BL5 - Blende Druckwaage	F 19
DBVA - Druckbegrenzungsventil Regelpumpe	E 11	DBVAPL - Druckbegrenzungsventil Anfangsplatte links	G 21
DBVFZ - Druckbegrenzungsventil Federung Zugstufe	L 18	DBVHKH - Schockventil Heckkraftheber	G 10
DBVL - Druckbegrenzungsventil Lenkung	D 23	DBVPL - Druckbegrenzungsventil Lenkumpumpe	F 17
DBVT - Thermo Druckbegrenzungsventil	J 10	DRVH - Drosselrückschlagventil Federung Heben	K 21
DRVPL - Druckregelventil Vorsteuerdruck links	F 19	DRVPR - Druckregelventil Vorsteuerdruck rechts	F 12
DRVS - Drosselrückschlagventil Federung Senken	L 21	DWL - Druckwaage links	G 20
DWS - Druckwaage Summierung	O 13		
EB - Entlüftungsbehälter	B 6	EHR [Y102] - EHR Ventil (Danfoss)	G 14
EPL - Endplatte linke Ventilsäule	M 20	EPRS - Endplatte rechte Ventilsäule mit Summierung	O 10
FAP - Filter Anfangsplatte	G 17	FKH - Frontkraftheber	O 21
FM - Filter Minihydraulik	E 3	FSP - Speicher Frontkraftheber	O 18
HKH - Heckkraftheber	G 5	HS - Hauptschieber	J 13
HT - Hydrauliktank	A 6		
HW1 - Wenn Ventil Braun vorhanden, ist Ventil Grün nicht ins Heck verrohrt			M 2
HW2 - Ventil Braun immer ins Heck verrohrt			G 23
HW3 - Über Anschluß Mitte verbunden mit Ventil 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 bevorzugt 1.1 oder 1.2 (EW/DW-Umschaltung)			O 21

IDW - Individualdruckwaage	J 11	LE - Lenkeinheit	E 24
M2 - Meßstelle Pumpendruck	B 23		
M3L - Meßstelle Druck PL	M 17	M3R - Meßstelle Druck PK / PR	E 15
M4L - Meßstelle LS linke Ventilsäule	M 19	M4R - Meßstelle LS rechts Ventilsäule	F 9
M5L - Meßstelle Vorsteuerdruck links	M 17	M5R - Meßstelle Vorsteuerdruck rechts	D 13
M6L - Meßstelle Rücklaufdruck links	M 16	M6R - Meßstelle Rücklaufdruck rechts	E 15
M6RH - Meßstelle Rücklaufdruck rechts hinten	O 14	MVABI [Y089] - Magnetventil, hydr. Anhängerbremse (Italien)	D 20
MVFH [Y014] - Magnetventil, Federung Heben	K 18	MVFS [Y013] - Magnetventil, Federung Senken	K 19
MVML [Y043] - Magnetventil, Minihydraulik links	F 3	MVMR [Y042] - Magnetventil, Minihydraulik rechts	F 1
MVNL [Y045] - Magnetventil, Neigungsverstellung links	G 4	MVNR [Y044] - Magnetventil, Neigungsverstellung rechts	G 1
MVQL [Y047] - Magnetventil, Querverstellung links	G 3	MVQR [Y046] - Magnetventil, Querverstellung rechts	G 2
MVS [Y050] - Magnetventil, Ölstromsummierung	O 12		
OEG - Ölkreis Getriebe	B 14	OETR - Öltemperaturregler	C 16
PL - Pumpe, Lenkung	B 24	PR - Regelpumpe	C 11
PVL - Prioritätsventil Lenkung	C 24		
QVV - Querverbindung violett	P 14		
RF - Rücklauffilter	B 16	RH - Rücklauf Heck	I 2
RML - Rücklauf Mitte links	P 21	RMR - Rücklauf Mitte rechts	P 7
RSV(A) - Rückschlagventil A (+)	K 11	RSV(B) - Rückschlagventil B (-)	K 11
RVFH - Rückschlagventil Federung Heben	J 20	RVFS - Rückschlagventil Federung Senken	L 20
RVKH - Rückschlagventil Kraftheber Heck	H 11	RVS - Rückschlagventil Summierung	O 13
S048 - Schalter EHR verriegelt	G 6	S059 - Druckschalter hydr. Anhängerbremse (Italien)	E 17
SF - Saugfilter	A 23, A 10	STRVMH - Stromregelventil Minihydraulik	E 4
UVEW/DW - Umschaltventil EW / DW	K 12		
VBMH - Ventilblock Minihydraulik	E 1	VSE - Vorsteuereinheit	J 13
VSF - Ventilscheibe Federung (Hydac)	K 16		
WVLS - Wechselventil LS Druck	I 14	WVMH - Wechselventil Minihydraulik nur V/F	F 3
Y - Ansteuerung von der Betriebsbremse	C 21		
ZFL - Zylinder Federung links	N 24	ZFR - Zylinder Federung rechts	N 23
ZKFL - Zylinder Frontkraftheber links	N 19	ZKFR - Zylinder Frontkraftheber rechts	N 17
ZKHL - Zylinder Heckkraftheber links	G 6	ZKHR - Zylinder Heckkraftheber rechts	G 5
ZL - Lenkzylinder	G 22	ZNL - Zylinder Neigungsverstellung links	H 3
ZNR - Zylinder Neigungsverstellung rechts	H 1	ZQL - Zylinder Querverstellung links	H 3
ZQR - Zylinder Querverstellung rechts	H 2	ZSP - Zusatzspeicher Federung	M 23